

● DUVAR TİPİ SERİ

Her gün hazır. Her şarjda kolay.

22 kW'a kadar AC güç, sabit Type 2 kablo ve mobil uygulama kontrolüyle kalıcı şarj çözümü.



22 kW

Maksimum AC güç
Trifaze 32A altyapıda

Type 2

Sabit kablo
Her gün tak-çalıştır

Wi-Fi

Bluetooth ile
Mobil uygulama kontrolü

TEKNİK YAPI

Sabit ve akıllı AC şarj

BS1, BS2, BS3 ve BS4 aynı teknik altyapıyı farklı kasa tasarımlarıyla sunar.



22 kW

Maksimum güç

22 / 11 / 7,5 / 3,5 kW ayarlanabilir kademe

Sabit Type 2

Araç bağlantısı

Kablo ve kablo askısı istasyon üzerinde hazır

Wi-Fi + Bluetooth

Bağlantı

BIGPLUG mobil uygulamasıyla kontrol ve izleme

KONTROL

Mobil uygulama

CİHAZ ARAYÜZÜ

Ekran / set tuşu yok

KORUMA

Akım / gerilim / ısı

MONTAJ

Duvara sabit

BESLEME

Panodan ayrı hat

GARANTİ

2 yıl

KABLO

3 m / 5 m / 8 m

KURULUM

Yetkili elektrikçi

Kurulum gücü şarj hızını belirler

Evde erişilebilen güç; faz durumu, sözleşme gücü ve aracın AC şarj kapasitesine bağlıdır.

PRİZ / HAT	GÜÇ	60 kWh: %20 - %80
Trifaze 32A Önerilen uygun hat / priz	22 kW	1 sa 40 dk
Trifaze 16A Önerilen uygun hat / priz	11 kW	3 sa 15 dk
Monofaze 32A Önerilen uygun hat / priz	7,4 kW	4 sa 50 dk

22 kW için gereken altyapı

Trifaze 32A hat, yeterli sözleşme gücü ve AC şarjda 22 kW kabul eden araç gerekir. Araç 11 kW ile sınırlıysa istasyon 22 kW olsa da şarj 11 kW gerçekleşir.

Kurulumun temel elemanları

Panodan ayrı enerji hattı, uygun sigorta, kaçak akım koruması, doğru topraklama ve devreye alma testi yetkili elektrikçi tarafından sağlanmalıdır.

Süre notu

Yaklaşık süreler 60 kWh bataryada %20 - %80 aralığı içindir; kayıplar ve batarya yönetimi nedeniyle değişebilir.

Dört tasarım, aynı performans

Kasa seçimi park alanının mimarisine göre yapılır; teknik özellikler BS1-BS4 için aynıdır.

BS1

Beyaz - fasetli, keskin hatlar

BS2

Beyaz - yuvarlak gövde, LED detay

BS3

Beyaz - düz yüzey, dikey ışık

BS4

Siyah - yuvarlak köşe, dikey ışık

Keşif

01

Faz, pano, mesafe ve sözleşme gücü kontrol edilir.

Hat ve koruma

02

Ayrı hat, sigorta ve kaçak akım koruması hazırlanır.

Montaj

03

İstasyon duvara sabitlenir ve bağlantısı yapılır.

Devreye alma

04

Uygulamaya eşleştirilir, güç ayarlanır ve test edilir.



Kontrol cebinizde

BIGPLUG mobil uygulaması güç ayarı, uzaktan izleme ve şarj yönetimi için tek merkezdir.

01

İzleme

Şarj ve bağlantı durumunu uzaktan takip edin.

02

Güç ayarı

Altyapınıza uygun şarj kademesini seçin.

03

Seans geçmişi

Önceki şarj oturumlarını ve tüketimi inceleyin.

Type 2 uyumluluğu

IEC 62196-2 Type 2 girişe sahip elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarla çalışır. Gerçek şarj gücü araç, istasyon ve tesisat sınırlarının en düşüğüne göre belirlenir.

BİLGİ, KEŞİF VE TEKLİF

0850 303 22 88

E-POSTA

info@bigstation.com

WEB

bigstation.com/urunler

Uygun güç ve kurulum altyapısını BIGstation ekibiyle birlikte belirleyin.